

Istruzioni d'uso apparecchio «semaforino»

Tariffa Dinamica

Colore	Significato
	Colore verde = tariffa bassa.
	Colore giallo/verde = cambio tariffa da bassa ad alta entro 30 minuti
	Colore rosso = tariffa alta
	Colore giallo/rosso = cambio tariffa da alta a bassa entro 30 minuti
	Colore blu = sincronizzazione dati in corso
	Colore viola = ora sincronizzata

Sostituzione delle batterie

Per effettuare la sostituzione delle batterie occorre aprire l'apparecchio ruotando la parte superiore in senso antiorario. Sostituire le batterie e richiudere correttamente l'apparecchio.



Reset dell'apparecchio

Per effettuare un reset dell'apparecchio occorre rimuovere le batterie, attendere 10 secondi, e inserirle nuovamente.