

AMB e-charger

Utilizzo della stazione con attuatore per la ricarica durante le fasce orarie con tariffa più conveniente

Pulsante e indicatore di stato



-  **Verde fisso:** colonnina operativa
-  **Verde lampeggiante:** processo di connessione con il veicolo
-  **Blu lampeggiante:** colonnina collegata e veicolo in carica
-  **Blu fisso:** ricarica del veicolo terminata
-  **Rosso fisso:** errore della HOME TWO
-  **Spento:** colonnina ferma o non alimentata

Ricarica con tariffa più conveniente

Collegare il veicolo.

Il pulsante dev'essere rilasciato: con tariffa alta l'indicatore di stato sarà spento, diventerà verde e in seguito lampeggiante blu, con il passaggio alla bassa tariffa e l'inizio della ricarica.

Ricarica immediata, indipendente dalla tariffa

Collegare il veicolo.

Premere il pulsante: se spento, l'indicatore di stato diventerà verde e in seguito lampeggiante blu, la ricarica del veicolo verrà completata indipendentemente dalla tariffa in vigore.