

Guida all'installazione del TV-Box AMINO




Contenuto della confezione

1. TV-Box AMINO
2. Telecomando
3. Cavo HDMI
4. Cavo ethernet (LAN)
5. Alimentatore



Descrizione dell'apparecchio


1. Uscita analogica per audio/video
2. Uscita HDMI
3. Porta ethernet (LAN)
4. Reset
5. Porta USB
6. Entrata alimentazione



Istruzione per l'installazione del TV-Box AMINO


Rete

Collegare il cavo ethernet (4) alla porta ethernet (3) del TV-Box e al Fritz!Box in una delle quattro porte gialle (LAN 1-4).



TV

Collegare il cavo HDMI (3) all'uscita HDMI (2) del TV-box e alla TV.



Alimentazione

Collegare l'alimentatore (5) all'entrata di alimentazione del TV-box (6) e alla presa elettrica.


Verificare che la spia del TV-box si accenda e attendere alcuni minuti per la configurazione.



Consigli utili

Per visualizzare l'immagine del TV-box, il televisore deve essere impostato sull'ingresso esterno corretto (HDMI).

In alcuni modelli questo avviene automaticamente (funzione CEC). In altri modelli è necessario selezionare la sorgente esterna manualmente, tramite un pulsante sul telecomando del televisore (source).

Alcuni modelli di televisore hanno sul telecomando un pulsante "HDMI", in alternativa potrebbero essere denominati "Source"  o "A/V" (RCA).

Consultare il Manuale per l'utente della TV per ulteriori informazioni.

Opzioni di collegamento per il TV-box

Se il collegamento tra Fritz!Box e il TV-box non è fattibile tramite cavo ethernet, si possono utilizzare i seguenti dispositivi:

- Bridge Powerline Connection Kit
- AVM - Fritz!WLAN 1750E Repeater